

В данном примере рассматривается взаимодействие IP-телефонов D-Link с городской телефонной сетью посредством VoIP-шлюза. IP-телефоны D-Link позволяют без каких-либо трудностей организовать внутреннюю связь для сотрудников, а при наличии VoIP шлюза с FXO-портом, например, DVG-7111s, получить выход в городскую телефонную сеть и принимать входящие звонки соответственно.

Задачи:

1. Обеспечение внутренней связи между всеми телефонными аппаратами по коротким номерам 100-103 (100 – номер секретаря, 101-103 – номера сотрудников).

2. Прозрачный выход на городскую линию.

3. Приём входящих звонков (с донабором внутреннего номера сотрудника или переводом на секретаря).

Настройка оборудования:

1. Настройка ІР-телефонов:

1) Настройка WAN соединения. Меню NETWORK – WAN.

Для телефонов лучше задать статическую адресацию, перевый телефон с номером 101, имеет адрес 192.168.0.101, второй 102 - 192.168.0.102 и третий 103 - 192.168.0.103 соответственно. Количество телефонов может быть и большим, может быть и меньшим, всё зависит от потребностей конкретного решения.

Доступ телефону в интернет не принципиален с точки зрения обеспечения связи.

OPH-150S	BASIC	NETWORK VOIP	PHONE	MAINTENANCE	SECU
AN	WAN State	us			
N		Active IP Address:	192	.168.1.13	
S&VLAN		Current Subnet Mask:	255	.255.255.0	
RVICE PORT		Current IP Gateway:	192	.168.1.254	
HCP SERVICE		MAC Address:	00:	a8:59:c4:02:8c	
ME&Date		more a	20121015		
		MAC Timestamp:	201	21015	
	WAN Setti 0	ngs btain DNS Server Automatical	lly Disable	d 💌	
	WAN Setti 0 <u>s</u>	ngs btain DNS Server Automatical	Disable	d -	PPPoE (
	WAN Setti 0	Ings btain DNS Server Automatical tatic IP	DHCP 192	d - F	PPPoE (
	WAN Setti 0 S	Ings btain DNS Server Automatical tatic IP IP Address: Subnet Mask:	DHCP	d .168.0.101 .255.255.0	PPPOE
	WAN Setti 0 S	MAC Timestamp: ings btain DNS Server Automatica tatic IP IP Address: Subnet Mask: IP Gateway:	Ily Disable DHCP (192 255 192	d ↓ .168.0.101 .168.0.1	PPPOE (
	WAN Setti	MAC Timestamp: ings btain DNS Server Automatical tatic IP IP Address: Subnet Mask: IP Gateway: DNS Domain:	Ily Disable DHCP (192 192	d ↓ F .168.0.101 .255.255.0 .168.0.1	PPPoE (
	WAN Setti	MAC Timestamp: ings btain DNS Server Automatical tatic IP IP Address: Subnet Mask: IP Gateway: DNS Domain: Primary DNS:	201 Ily Disable DHCP (192 192 192 192	d ▼ F 168.0.101 168.0.1 168.0.1	PPPoe (

2) Настройка телефонов в режиме bridge (WAN-LAN), меню NETWORK – LAN. Это позволит подключить компьютер пользователя и IP-телефон на рабочем месте к одной Ethernet линии без дополнительного оборудования (например, коммутаторов).

Необходимо включить опцию Enable Bridge mode.

WAN	LAN Settin	igs				
<u>LAN</u> QOS&VLAN SERVICE PORT		IP Address: Subnet Mask: DHCP Service:	192 255	.168.10.1		
HCP SERVICE TME&Date		NAT: Port Mirror: Enable Bridge Mode:		(Only works in the	e bridge mode	1)
		Note: When LAN IP or bridge	Apply mode is c	hanged, the syste	m will reboot!	I

3) Настройка учётной записи телефона, меню VoIP – SIP:

- Server Address ip-адрес шлюза.
- Server Port, по умолчанию, если нет необходимости менять.
- Authentication User: не требуется
- Authentication Password: не требуется
- SIP User: 101
- Enable Registration: Выключено.

Для других телефонов вместо 101 указываем соответствующий номер телефона.

DPH-150S	BASIC NETWORK	VOIP	PHONE	MAINTENANCE	SECURITY	LOGOUT
SIP STUN	SIP Line Selection	L	oad			
DIAL PLEK	Basic Settings >>					
	Status:	Unapplied	Dor	nain Realm:		
	Server Address:	192.168.0.100	Pro	xy Server Address:		
	Server Port:	5060	Pro	xy Server Port:		
	Authentication User:	101	Pro	xy User:		1
	Authentication Password:	••••	Pro	xy Password:		
	SIP User:	101	Bac	kup Server Address	:	
	Display Name:	101	Bac	kup Server Port:	5060	
	Enable Registration:		Ser	ver Name:		

4) Корректировака расширенных настрое SIP, меню VOIP – SIP, раздел Advanced SIP Settings:

Необходимо Dial Without включить опцию Registered.

Forward Type:	Disabled 💌		Enable Hotline:		
Forward Number:			Hotline Number:		
No Ans. Fwd Wait Time:	60 (0∼120)se	econd(s)	Warm Line Wait Time:	0 (0~9)second(s)	
Transfer Timeout:	0 9	second(s)	BLF Server:		
Ename Long Contact:			Auto Icr.		
Convert URI:			Enable Strict Proxy:	V	
Dial Without Registered:			Enable GRUU:		
Ban Anonymous Call:			Enable Displayname Quote:		
Enable DNS SRV:	1771)		Enable user=phone:		
Enable Missed Call Log:	V		Click To Talk		
BLF List Number:			Transport Protocol:	UDP 👻	
Enable BLF List:			Use VPN:		

5) Настройка Dial Peer для удобства внутренней связи (Меню VOIP – DIAL PEER).

SIP STUN

DIAL

Для IP-телефона с номером 101, таблица принимает вид как на картинке. Необходимо маршрут прописать вручную ДО каждого локального абонента (телефона или шлюза).

Для телефонов остальных делаем аналогично:

Телефон 102 – маршруты до 100,101,103.

Телефон 103 – маршруты до 100,101,102.

На данном этапе настройку телефонов можно закончить. При такой настройке короткие

Dial Peer	Table					
Number	Destination	Port	Mode	Alias	Suffix	Deleted Lengt
100	192.168.0.100	5060	SIP	no alias	no suffix	0
102	192.168.0.102	5060	SIP	no alias	no suffix	0
103	192.168.0.103	5060	SIP	no alias	no suffix	0
Destination Port(option	n (optional): nal):			_		
Destination Port(option Alias(option Call Mode:	n (optional): nal): onal):	SIP •				

номера будут соединять устройства в режиме Peer-to-Peer, а все остальные номера будут отправлены на шлюз для набора через городскую линию.

2. Настройка VoIP-шлюза:

DVG-71115	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
Wizard	WAN			
Internet Setup VoIP Setup LAN Setup Time and Date Logout	Use this section to co method, please contr D S P P C L Adva	onfigure your Internet Conr act your Internet Service P HCP tatic IP PPoE PTP 2TP inced Configuration	ection type. If you are ur rovider.	isure of your connection
	DATA SETTINGS			
	IP address :	<	192.168.0.100	
	Subnet mask :	<	255.255.255.0	
	Default Gatew	ay IP :	192.168.0.1	
	MTU :		1500	
	Domain Name Domain Name	Server (Primary) IP : Server (Secondary) IP :	192.168.0.1	

2) Настройка VoIP части шлюза.

Для FXS-порта необходимо задать номер (в данном примере 100 – номер секретаря) для связи с аналоговым телефонным аппаратом подключенным к шлюзу. Регистрация на SIP-сервере в данном решении не используется – необходимо её выключить.

Для FXO-порта можно задать любой номер, в данном примере 200. При наборе этого номера на IP-телефонах будет осуществлён выход на PSTN с возможностью донабора другого номер в городскую линию. Все другие набираемые номера сразу отправляются в FXO.

1) Настройка интерфейса WAN (интернет соединения), меню SETUP – Internet Setup.

Тип подключения опять же лучше выбрать Static IP.

IP- адрес 192.168.0.100, маска – 255.255.255.0

Шлюз – адрес роутера (не обязателен).

SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
SIP PROXY SERVE	R / SOFTSWITCH HO	ST SETTING	
As there are various Pr	roxy Server providers, acco	ording to RFC standard, it l	has designed the
gateway to be compating internet telephony Se	tible with them. If any reg	istration problem occurs, p	please consult your
SOFT SWITCH SET	TING		
Enab	le Support of SIP Proxy	/ Server / Soft Switch	
PHONE 1 - FXS			
Number :	\leq	100	
Regis	ster		
User ID /	Account :	100	
Password	:		
Confirm P	Password :		j
PHONE 2 - FXO			
Number :	\subset	200	
	ster		
User ID /	Account :	200	1
Password	:		
Confirm P	Password :]
	P		
SIP PROXY SERVE	ĸ		
	SETUP SIP PROXY SERVE As there are various P gateway to be compa Internet telephony Set SOFT SWITCH SET Brade PHONE 1 - FXS Number : Regia Invit User ID / Password Confirm F PHONE 2 - FXO Number : Regia Invit User ID / Password Confirm F SIP PROXY SERVE	SETUP ADVANCED SIP PROXY SERVER / SOFTSWITCH HO As there are various Proxy Server providers, according ateway to be compatible with them. If any regulation is the provider. Soft switch setting Internet telephony Server Provider. SOFT SWITCH SETTING Internet telephony Server Provider. PHONE 1 - FXS Invite with ID / Account PHONE 1 - FXS Invite with ID / Account User ID / Account : Password : Confirm Password : Invite with ID / Account User ID / Account : Password : Invite with ID / Account : Password : Stip PROXY SERVER Invite of Account : Password : Confirm Password :	SETUP ADVANCED MAINTENANCE SIP PROXY SERVER / SOFTSWITCH HOST SETTING As there are various Proxy Server providers, according to RFC standard, it gateway to be compatible with them. If any registration problem occurs, Internet telephony Server Provider. SOFT SWITCH SETTING Internet telephony Server Provider. SOFT SWITCH SETTING PHONE 1 - FXS Number : 100 Register Invite with ID / Account User ID / Account : PHONE 2 - FXO Number : 200 Register Invite with ID / Account User ID / Account : PHONE 2 - FXO Number : 200 Register Invite with ID / Account User ID / Account : PHONE 2 - FXO Stip PROXY SERVER

3) Настройка режима Hotline, для соединения с секретарем в случае, если звонящий с городской линии не набирает добавочного номера сотрудника. Меню ADVANCED – VoIP – HOT LINE.

Необходимо включить режим Hot Line для FXO-порта и указать номер, на который будут переводиться входящие звонки (номер 100 – внутренний номер секретаря). Параметр Warm Line отвечает за время, в течении которого шлюз будет ожидать ввода добавочного номера после приёма вызова и проигрывания приветствующего сообщения. В данном примере 5 секунд.

При получении входящего звонка с городской линии шлюз проигрывает звонящему приветствующее сообщение - Default Greeting, после чего ожидается ввод внутреннего номера сотрудника, если номер не введён, то вызов переводится на секретаря.

Приветствующее сообщение может быть заменено на специально записанное - Custom Greeting.



Результат: Небольшой офис обеспечен телефонной связью – внутренней и ТфОП с минимальными затратами и возможностью расширения без необходимости смены оборудования.