

Пример настройки удаленного доступа к коммутатору по SSH

Протокол SSH обеспечивает безопасное соединение благодаря шифрованию передаваемых данных, включая пароли.

Чтобы подключиться к интерфейсу командной строки коммутатора по протоколу SSH, администратор запускает на рабочей станции SSH-клиент и вводит IP-адрес управления коммутатора. При этом рабочая станция должна находиться в той же подсети, что и коммутатор, если в сети не настроена маршрутизация.

В управляемых коммутаторах D-Link по умолчанию активирован протокол Telnet. Для управления коммутатором через SSH, администратор должен отключить Telnet и запустить SSH-сервер.

При подключении клиента SSH-сервер проверяет его подлинность с помощью одного из методов аутентификации:

- Аутентификация по паролю. Клиент отправляет сообщение, в котором содержится пароль в открытом виде. Это сообщение передается по зашифрованному каналу.
- Аутентификация узла. Выполняется аутентификация клиентского устройства, а не самого клиента. Этот метод работает, когда клиент отправляет подпись, созданную с помощью закрытого ключа узла. Таким образом, все пользователи, имеющие доступ к этому устройству, будут аутентифицированы.
- Аутентификация с открытым ключом. Клиент отправляет серверу сообщение, в котором содержится открытый ключ клиента. Сообщение подписывается закрытым ключом. Когда сервер его получает, он проверяет ключ и подпись клиента. Если ключ и подпись верны, аутентификация успешна.

Задача

Нужно обеспечить безопасный удалённый доступ к интерфейсу командной строки (CLI) коммутатора.

Для этой цели настроим доступ к CLI коммутатора по протоколу SSH с аутентификацией по паролю.

Примечание к настройке

Рассматриваемый пример настройки подходит для следующих серий коммутаторов: DGS-1250, DGS-1510, DGS-1520, DGS-3130, DGS-3630, DXS-3610.



IP-адрес: 10.90.90.99/8 Рисунок 1. Схема подключения

Настройка коммутатора

1. Создайте учётную запись администратора (DlinkUser) и пароль для неё (DlinkPassword):

Switch#configure terminal Switch(config)#username DlinkUser privilege 15 password 0 DlinkPassword Switch(config)#end

Примечание

В этом примере **DlinkUser** – это имя учетной записи, **DlinkPassword** – пароль. Учетной записи DlinkUser назначается максимальный уровень привилегий – 15.

2. Создайте пару ключей (открытый/закрытый), которые будут использоваться коммутатором для шифрования и расшифрования трафика при передаче по SSHсоединению:

Switch#crypto key generate rsa modulus 1024

3. Активируйте доступ к коммутатору по SSH:

Switch#configure terminal Switch(config)#line ssh Switch(config-ssh)#login local Switch(config-ssh)#exit

4. Выключите протокол Telnet:

Switch(config)#no ip telnet server

5. Активируйте протокол SSH:

Switch(config)#ip ssh server

6. При необходимости настройте параметры SSH-сервера:

```
Switch(config)#ip ssh timeout 120
Switch(config)#ip ssh authentication-retries 2
```

Примечание

Параметры SSH-сервера: timeout — указывает время в секундах, через которое SSH-подключение закроется при бездействии SSH-клиента; authentication-retries — указывает максимальное число неудачных попыток подключения.

Настройка рабочей станции с OC Windows

- 1. Подключите рабочую станцию к коммутатору и настройте статический IP-адрес, как показано на рисунке 1.
- 2. На рабочей станции запустите программу PuTTY.
- На экране появится панель входа приложения Putty. В строке Connection type выберите SSH, в строке Host Name (or IP address) введите 10.90.90.90, в поле Port -22. Нажмите кнопку Open.

🕵 PuTTY Configuration	, ×
Category:	
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 10.90.90.90 22 Connection type: SSH Raw Telnet Raw Telnet Raw Telnet Basic options for your PuTTY session Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete Close window on exit: O Never Always Never
About Help	Open Cancel

Рисунок 2. Окно настройки и подключения Putty

- 4. В приглашении login as введите DlinkUser.
- 5. В открывшемся окне командной строки коммутатора после приглашения UserName введите DlinkUser, после приглашения PassWord DlinkPassword.